

## 서보밸브의 취급과 보관

서보밸브가 규정의 성능을 갖추기 위하여는 전용의 시험장치를 사용하여 숙련된 기술로 조정해야만 합니다.

또한, 조립 시에 밸브 내부에 불순물이 들어가지 않도록 하기 위함이나 장기적으로 안정한 성능을 확보하기 위하여는 이에 상응하는 설비와 순서가 필요하게 됩니다.

이와 같은 이유로 서보밸브를 현장에서 분해 수리하는 것은 불가능하다고 말하여지고 있습니다.

숙련되지 않은 사람이 분해 조립한 경우 주요부품의 파손 가능성이 높으며, 수리 비용의 증가와 수리기간이 길어질 수가 있으니 주의하여 주십시오.

서보밸브를 보관하는 경우는 필히 부착되어 있는 장착면 용의 플레이트 (Shipping Plate)를 볼트로 체결하여 포트로부터 먼지가 침입하는 것을 방지하여 주십시오.

서보밸브에는 영구자석이 내장되어 있으므로 장기간 자장이 있는 곳에 보관하는 경우나 큰 자성체에 근접시켜 놓는 경우에는 서보밸브의 성능이 떨어지는 수가 있으니 주의하여 주십시오.

또한, 운반 중에 떨어뜨린다거나 충격을 가하는 것은 절대로 피하여 주십시오.

